


## Инструкция по установке и активации САПР Set ЛЭП 0,4-20.


САПР Set ЛЭП 0,4-20 является vlx-приложением к AutoCAD (текущий релиз работает в версиях 2010-2016).


Важно: перед установкой САПР необходимо войти в операционную систему Windows с правами "Администратора".

Запустите мастера установки двойным кликом левой кнопки мыши на файле дистрибутива программы, на экране появится следующее окно:




Нажмите "Далее" и укажите папки для установки программы на диске и в меню "Пуск" в последовательно появляющихся окнах:






После чего проверьте, все ли указано корректно, и нажмите "Установить":



САПР установлен.

Запустите AutoCAD и убедитесь в загрузке приложения, в командной строке должна появиться следующая надпись:




При этом в разделе контекстного меню "Подключаемые модули" появится собственное меню Set ЛЭП 0,4-20:



Чтобы активировать продукт необходимо запросить у распространителя и ввести в программе лицензионный ключ. Для этого войдите в раздел меню "Менеджер лицензий", скопируйте Ваш ID, передайте его по электронной почте set@mzva.ru с указанием проектной организации и ФИО частного пользователя. Для получения ключа также можете воспользоваться формой обратной связи на сайте ООО «МЗВА <https://mzva.ru/> в разделе «Система автоматизированного проектирования ВЛ 0,4-20 кВ (САПР).

После получения лицензионного ключа, введите его в соответствующую строку лицензионного модуля и активируйте продукт:



Приятного использования!